



2025

HOOGWERKERS
VERREIKERS
HEFTRUCKS

Uitgave 2025-1

De groenste huurwijzer van Nederland

HURWIJZER

Huren bij HWS



HWS Verhuur heeft al bijna 50 jaar ervaring in hoogwerkers...

HWS Verhuur is uw HoogWerkerSpecialist in de verhuur van hoogwerkers, verreikers en heftrucks. De verhuurvloot is uitgegroeid tot meer dan 1.500 hoogwerkers in diverse categorieën. Niet alleen het volume is toegenomen, ook het specialisme dat we in de afgelopen jaren hebben verzameld, is alsmear gegroeid. HWS Verhuur helpt u aan deskundig advies op maat voor al uw werk op hoogte, want wij verwachten namelijk niet dat u uit meer dan honderd verschillende hoogwerkers de juiste kiest, maar dat mag u wel van ons verwachten. Samen met HWS Verhuur kiest u voor efficiënte en duurzame oplossingen voor al uw werk op hoogte met veilig en gekeurd materiaal vanuit de grootste hybride verhuurvloot van Nederland.

Op ieder moment en op iedere locatie in Nederland

Met vestigingen in Noordwijk, Amsterdam, Nunspeet en Moerdijk bieden wij landelijke dekking voor al uw verhuurprojecten. Naast verhuur van hoogwerkers bieden wij via onze dochteronderneming Eurosupply Hoogwerksystemen ook opleidingen en trainingen. Bij Eurosupply kunt u ook terecht voor de aanschaf van hoogwerkers, onderhoud en inkoop van onderdelen.

Kiest u voor HWS Verhuur, dan kiest u voor:

Business to people

Het zijn de medewerkers die het bedrijf maken. Samen streven wij dezelfde doelen na door onze gedeelde passie voor het vak. Wij richten ons op de behoefte van de klant en zoeken samen naar de juiste oplossing om het werk op hoogte op de meest efficiënte wijze uit te voeren voor zowel de klant als de directe gebruiker van het materieel. Daarbij staat veiligheid centraal;



Veiligheid

Het gaat hierbij niet alleen om het werken met veilige en gekeurde machines, maar ook om een veilige manier van werken. Machines moeten deskundig bediend worden en wij helpen de klant aan deze kennis door het bieden van de juiste opleiding die nodig is voor het veilig werken op hoogte. Huurder en verhuurder zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van de machines en een veilige werkomgeving. Als we met elkaar deze aspecten op orde hebben, zijn wij in staat ons te focussen op ons specialisme;

Specialisme

Met de kennis die wij in de afgelopen decennia hebben opgebouwd, zijn wij in staat deskundig advies op maat te bieden en kan voor ieder karwei de juiste hoogwerker worden geleverd. Om goed te adviseren winnen wij daarom bij iedere aanvraag zoveel mogelijk informatie in over de werkzaamheden om met elkaar uit meer dan honderd verschillende hoogwerkers de juiste te kiezen. Samen met onze specialisten kiest de klant voor de juiste oplossing op hoogte met daarbij altijd oog voor innovatie;

DE HOOGWERKERS VAN DE TOEKOMST
...VANDAAG GELEVERD

Innovatie

Al onze handelingen zijn gericht op vernieuwing. Wij volgen samen met de fabrikanten continu de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veilig en duurzaam werken op hoogte. Onze verhuurvloot beschikt over machines die ontworpen zijn volgens de laatst ontwikkelde technieken. Innovatie is natuurlijk meer dan alleen een technische verbetering. Ook het juiste gebruik van het materiaal speelt hierin een belangrijke factor en alle vernieuwde toepassingen brengen wij, door middel van onze trainingen en instructies, graag over op de gebruiker. Al deze elementen zijn bepalend voor het duurzaam kunnen ondernemen;

Duurzaamheid

Naast het feit dat wij deskundig advies leveren aan onze klanten, vinden wij het ook onze verantwoordelijkheid om goed voor het milieu te zorgen. Samen met onze leveranciers zoeken wij voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen op hoogwerkergebied die aansluiten op de behoeften van vandaag met oog voor de toekomst. Wij onderscheiden ons van onze concurrenten door het bieden van specialisme gericht op groen en duurzaam ondernemen door de kennis van onze specialisten.

Bezoek onze website hws.nl
of bel 071 5 320 123



Duurzame Kniktelescoophoogwerkers Hybride

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Knikhoogte	Breedte	Gewicht	Per dag	Per week
12,1 m	HR 12 HJ	10,1 m	4,2 m	1,60 m	3.450 kg	€ 400,-	€ 1.000,-
15,5 m	HR 15 NHJ	13,5 m	5,6 m	1,50 m (smal)	7.250 kg	€ 450,-	€ 1.200,-
15,7 m	HR 15 HJ	13,7 m	5,6 m	2,00 m	4.800 kg	€ 450,-	€ 1.200,-
17,0 m	HR 17 NHJ	15,0 m	6,8 m	1,50 m (smal)	7.650 kg	€ 550,-	€ 1.450,-
17,2 m	HR 17 HJ	15,2 m	6,8 m	2,00 m	5.000 kg	€ 550,-	€ 1.450,-
20,8 m	HR 21 HJ	18,8 m	6,8 m	2,27 m	6.640 kg	€ 700,-	€ 1.850,-
28,0 m	HR 28 HJ	26,0 m	9,0 m	2,49 m	14.650 kg	€ 950,-	€ 2.800,-



Duurzame Kniktelescoophoogwerkers Accu

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Knikhoogte	Breedte	Gewicht	Per dag	Per week
11,1 m	Z 30 NE / A 09 JE *	9,1 m	3,8 m	1,19 m	6.428 kg	€ 325,-	€ 850,-
12,1 m	HR 12 E	10,1 m	4,2 m	1,79 m	2.540 kg	€ 325,-	€ 850,-
12,2 m	HR 12 NE	10,2 m	4,2 m	1,50 m	3.435 kg	€ 325,-	€ 850,-
15,5 m	HR 15 NE	13,5 m	5,6 m	1,50 m	7.250 kg	€ 475,-	€ 1.200,-
15,8 m	A 14 JE	13,8 m	7,2 m	1,80 m	7.500 kg	€ 475,-	€ 1.200,-
17,0 m	HR 17 H2E Waterstof	15,0 m	6,8 m	2,00 m	4.970 kg	€ 600,-	€ 1.500,-
17,0 m	HR 17 NE	15,0 m	6,8 m	1,50 m	7.650 kg	€ 475,-	€ 1.200,-
17,2 m	HR 17 E	15,2 m	6,8 m	2,00 m	4.970 kg	€ 475,-	€ 1.200,-
20,8 m	HR 21 E	18,8 m	6,8 m	2,27 m	6.640 kg	€ 575,-	€ 1.650,-
28,0 m	HR 28 E (Hybrid)	26,0 m	9,0 m	2,49 m	14.650 kg	€ 950,-	€ 2.800,-



Duurzame Telescoophoogwerkers Ruw terrein Accu

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Breedte	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
21,8 m	T 20 JE	19,8 m	2,50 m	450 kg	12.000 kg	€ 650,-	€ 1.700,-
23,8 m	T 22 JE	21,8 m	2,50 m	450 kg	12.300 kg	€ 850,-	€ 2.000,-
27,9 m	T 26 JE	25,9 m	2,50 m	450 kg	18.200 kg	€ 1.000,-	€ 2.300,-



Duurzame Schaarhoogwerkers Ruw terrein Accu

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Max. platform	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
9,7 m	2684 ERT speed level	7,9 m	1,83 x 4,57 m	770 kg	3.675 kg	€ 350,-	€ 725,-
10,0 m	2669 ERT	7,9 m	1,60 x 4,37 m	680 kg	3.913 kg	€ 350,-	€ 750,-
14,3 m	4069 ERT	12,3 m	1,60 x 4,37 m	363 kg	4.790 kg	€ 400,-	€ 1.000,-
16,3 m	4769 ERT	14,3 m	1,60 x 4,37 m	363 kg	6.194 kg	€ 500,-	€ 1.250,-
17,9 m	1623 ERT	15,9 m	1,83 x 4,81 m	680 kg	8.200 kg	€ 600,-	€ 1.400,-



* = Specificaties hebben betrekking op het eerst vermelde verhuurtype

De sterke punten van HWS Verhuur

- Deskundig advies welke hoogwerker het beste ingezet kan worden;
- de verhuurvloot in perfecte conditie;
- vakkundig transport naar elke werklocatie in Nederland.

Telescoophoogwerkers Ruw terrein

Werkhoogte	Type	Aandrijving	Breedte	Gewicht	Per dag	Per week
14,1 m	400 S	Diesel	2,31 m	6.187 kg	€ 420,-	€ 1.050,-
14,1 m	400 S (4 mtr. bak)	Diesel	2,37 m	6.660 kg	€ 550,-	€ 1.450,-
16,0 m	460 SJ	Diesel	2,31 m	7.975 kg	€ 420,-	€ 1.050,-
21,8m	T 20 JE	Accu	2,50 m	12.000 kg	€ 650,-	€ 1.700,-
22,3 m	660 SJ / T 20 J *	Diesel	2,49 m	12.720 kg	€ 550,-	€ 1.550,-
22,7 m	680 S (4 mtr. bak)	Diesel	2,49 m	15.950 kg	€ 850,-	€ 2.150,-
23,8 m	T 22 J	Diesel	2,49 m	12.300 kg	€ 850,-	€ 1.850,-
23,8 m	T 22 JE	Accu	2,50 m	12.300 kg	€ 850,-	€ 2.000,-
27,7 m	280 TJ	Diesel	2,43 m	16.500 kg	€ 875,-	€ 2.250,-
27,9 m	T 26 JE	Accu	2,50 m	18.200 kg	€ 1.000,-	€ 2.300,-
28,2 m	860 SJ / T 26 J *	Diesel	2,49 m	17.200 kg	€ 875,-	€ 2.250,-
38,7 m	1200 SJP	Diesel	2,50 m / 3,81 m	18.500 kg	€ 1.100,-	€ 3.200,-
43,3 m	1350 SJP	Diesel	2,49 m / 3,81 m	20.400 kg	€ 1.800,-	€ 4.400,-
47,7 m	1500 SJ	Diesel	2,49 m / 3,81 m	22.000 kg	€ 1.900,-	€ 5.100,-
58,5 m	1850 SJ	Diesel	5,03 m	27.170 kg	Op aanvraag	Op aanvraag

* = Specificaties hebben betrekking op het eerst vermelde verhuurtype



Kniktelescoophoogwerkers Diesel

Werkhoogte	Type	Knikhoogte	Max. hefverm.	Breedte	Gewicht	Per dag	Per week
12,2 m	HR 12 D	4,2 m	200 kg	1,60 m	3.470 kg	€ 300,-	€ 800,-
15,7 m	HR 15 DJ	5,6 m	225 kg	2,00 m	4.500 kg	€ 400,-	€ 1.075,-
15,9 m	AR 14 J	7,4 m	450 kg	2,30 m	7.400 kg	€ 400,-	€ 1.075,-
17,2 m	HR 17 DJ	6,8 m	225 kg	2,00 m	5.000 kg	€ 450,-	€ 1.150,-
17,7 m	AR 16 J	7,5 m	230 kg	2,31 m	8.180 kg	€ 450,-	€ 1.150,-
20,8 m	HR 21 DJ	6,8 m	250 kg	2,27 m	6.640 kg	€ 525,-	€ 1.500,-
26,3 m	800 AJ	9,7 m	230 kg	2,49 m	16.110 kg	€ 850,-	€ 2.150,-
28,0 m	HR 28 D	9,0 m	280 kg	2,49 m	14.650 kg	€ 950,-	€ 2.800,-
40,3 m	1250 AJP	18,4 m	230 - 450 kg	2,49 m/3,81 m	21.000 kg	€ 1.700,-	€ 4.400,-
48,1 m	1500 AJP	18,4 m	272 - 450 kg	2,50 m/5,00 m	26.027 kg	Op aanvraag	Op aanvraag



Notities

- Wij houden van persoonlijk contact. U ontzorgen is ons werk. Onze hoogwerkerspecialisten staan altijd voor u klaar!
- Denk aan uw ondergrond, gebruik rijplaten!
- Zie onze algemene voorwaarden op de website voor meer informatie.

Rups (Knik) Telescoophoogwerkers Diesel

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Max. hefverm.	Breedte	Gewicht	Per dag	Per week
8,8 m	09AC Kniktelescoop	6,8 m	150 kg	1,65 m	2.620 kg	€ 375,-	€ 950,-
11,7 m	HX 99	9,7 m	200 kg	2,00 m	5.400 kg	€ 475,-	€ 1.150,-
15,7 m	S45 Trax	13,7 m	227 kg	2,30 m	7.910 kg	€ 550,-	€ 1.300,-
15,9 m	HX 140	13,9 m	250 kg	2,30 m	8.170 kg	€ 550,-	€ 1.300,-
20,9 m	Z62 Trax kniktelescoop	18,9 m	227 kg	2,49 m	12.409 kg	€ 725,-	€ 1.800,-
21,8 m	S65 Trax	19,8 m	227 kg	2,59 m	12.229 kg	€ 725,-	€ 1.800,-
22,3 m	660 SJC	20,3 m	230 kg	2,49 m	12.300 kg	€ 725,-	€ 1.800,-



Rups Scharhoogwerkers Diesel

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Max. platform	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
8,8 m	65 DL	6,8 m	1,95 x 5,90 m	750 kg	6.540 kg	€ 375,-	€ 950,-
9,0 m	70 DL	7,0 m	1,16 x 4,10 m	500 kg	3.650 kg	€ 375,-	€ 950,-
10,6 m	85 DL	8,6 m	2,00 x 4,61 m	750 kg	6.720 kg	€ 400,-	€ 1.000,-
12,8 m	105 DL	10,8 m	1,74 x 4,61 m	500 kg	7.020 kg	€ 400,-	€ 1.100,-
16,0 m	135 DL	14,0 m	2,30 x 6,07 m	750 kg	10.400 kg	€ 550,-	€ 1.300,-



Schaarhoogwerkers Diesel Ruw terrein

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Max. platform	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
9,7 m	SL 26 RT speed level	7,9 m	1,83 x 4,57 m	770 kg	3.400 kg	€ 325,-	€ 700,-
9,7 m	2684 ERT speed level	7,9 m	1,83 x 4,57 m	770 kg	3.675 kg	€ 350,-	€ 725,-
9,9 m	260 MRT	7,9 m	1,65 x 3,81 m	570 kg	3.390 kg	€ 300,-	€ 650,-
10,0 m	2669 ERT	8,0 m	1,60 x 4,37 m	680 kg	3.913 kg	€ 350,-	€ 750,-
11,0 m	SL 30 RT speed level	9,0 m	1,83 x 4,27 m	680 kg	3.400 kg	€ 350,-	€ 725,-
11,9 m	3369 RT	9,9 m	1,60 x 4,32 m	454 kg	3.882 kg	€ 350,-	€ 850,-
12,0 m	3394 RT / 3390 RT *	10,0 m	2,18 x 6,25 m	1.020 kg	5.402 kg	€ 375,-	€ 900,-
14,3 m	4069 RT	12,3 m	1,60 x 4,32 m	363 kg	5.039 kg	€ 375,-	€ 900,-
14,3 m	4069 ERT	12,3 m	1,60 x 4,37 m	363 kg	4.790 kg	€ 400,-	€ 1.000,-
14,9 m	4394 RT	13,1 m	2,18 x 6,25 m	680 kg	6.940 kg	€ 425,-	€ 1.050,-
16,3 m	4769 ERT	14,3 m	1,60 x 4,37 m	363 kg	6.194 kg	€ 500,-	€ 1.250,-
17,9 m	1623 ERT	15,9 m	1,83 x 4,81 m	680 kg	8.200 kg	€ 600,-	€ 1.400,-
18,1 m	5390 RT	16,1 m	1,83 x 6,57 m	680 kg	7.515 kg	€ 600,-	€ 1.275,-
20,2 m	6092 RT	18,2 m	1,90 x 7,54 m	540 kg	9.200 kg	€ 625,-	€ 1.375,-
21,7 m	195 DL	19,7 m	2,30 x 7,00 m	540 / 750 kg	11.990 kg	€ 650,-	€ 1.500,-
23,0 m	210 DL	21,0 m	2,40 x 7,32 m	1.000 kg	17.950 kg	€ 850,-	€ 2.150,-
27,2 m	250 DL	25,2 m	2,50 x 8,25 m	1.000 kg	21.910 kg	€ 1.500,-	€ 4.200,-
33,5 m	300 DL	31,5 m	2,80 x 9,64 m	800 kg	30.210 kg	€ 1.800,-	€ 4.500,-

* = Specificaties hebben betrekking op het eerst vermelde verhuurtype



Schaarhoogwerkers Accu

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Max. platform	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
5,6 m	1230 E *	3,6 m	0,69 x 1,26 m	230 kg	790 kg	€ 150,-	€ 240,-
6,3 m	0507 E	4,3 m	0,70 x 2,13 m	230 kg	958 kg	€ 150,-	€ 240,-
6,5 m	1532 E	4,5 m	0,74 x 2,54 m	272 kg	1.238 kg	€ 150,-	€ 250,-
7,7 m	1930 E / 0607 E * **	5,7 m	0,76 x 2,77 m	230 kg	1.565 kg	€ 150,-	€ 260,-
8,1 m	2030 E	6,1 m	0,76 x 3,20 m	360 kg	1.970 kg	€ 150,-	€ 270,-
9,7 m	2630 E **	7,7 m	0,76 x 2,30 m	230 kg	2.135 kg	€ 180,-	€ 425,-
9,7 m	2684 ERT speed level	7,9 m	1,83 x 4,57 m	770 kg	3.675 kg	€ 350,-	€ 725,-
9,9 m	2646 E	7,9 m	1,12 x 3,77 m	450 kg	2.740 kg	€ 180,-	€ 425,-
10,0 m	2669 ERT	7,9 m	1,60 x 4,37 m	680 kg	3.913 kg	€ 350,-	€ 750,-
11,6 m	3246 E / 1012 E * **	9,6 m	1,12 x 3,77 m	320 kg	2.905 kg	€ 250,-	€ 625,-
11,7 m	3232 E **	9,7 m	0,81 x 3,18 m	227 kg	2.352 kg	€ 275,-	€ 650,-
12,7 m	105 EL-16	10,7 m	1,56 x 5,05 m	500 kg	4.920 kg	€ 300,-	€ 750,-
14,0 m	1212 E **	12,0 m	1,18 x 3,37 m	320 kg	3.260 kg	€ 325,-	€ 800,-

* = Specificaties hebben betrekking op het eerst vermelde verhuurtype

** = Alleen binnen gebruik



Schaarhoogwerkers Accu

Werkhoogte	Type	Vloerhoogte	Max. platform	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
14,3 m	4069 ERT	12,3 m	1,60 x 4,37 m	363 kg	4.790 kg	€ 400,-	€ 1.000,-
15,5 m	135 EL-18 **	13,5 m	1,78 x 6,06 m	750 kg	7.280 kg	€ 475,-	€ 1.000,-
15,5 m	135 EL-24	13,5 m	2,30 x 6,06 m	750 kg	7.480 kg	€ 475,-	€ 1.000,-
15,8 m	1413 E **	13,8 m	1,12 x 3,54 m	320 kg	3.500 kg	€ 350,-	€ 875,-
16,0 m	140 EL-12 **	14,0 m	1,16 x 4,88 m	750 kg	7.550 kg	€ 475,-	€ 1.000,-
16,3 m	4769 ERT	14,3 m	1,60 x 4,37 m	363 kg	6.194 kg	€ 500,-	€ 1.250,-
17,9 m	1623 ERT	15,9 m	1,83 x 4,81 m	680 kg	8.200 kg	€ 600,-	€ 1.400,-
18,7 m	165 EL-25	16,7 m	2,30 x 7,00 m	650 kg	10.910 kg	€ 550,-	€ 1.300,-
18,8 m	165 EL-12 **	16,8 m	1,16 x 4,88 m	500 kg	7.985 kg	€ 550,-	€ 1.300,-
21,7 m	195 EL-25	19,7 m	2,30 x 7,00 m	750 kg	11.670 kg	€ 650,-	€ 1.675,-
22,5 m	225 EL-12	20,5 m	1,20 x 6,00 m	600 kg	11.000 kg	€ 650,-	€ 1.675,-

** = Alleen binnen gebruik



ER KAN ER MAAR ÉÉN DE GROENSTE ZIJN...

Autohoogwerkers (B-rijbewijs)

Werkhoogte	Type	Uitvoering	Max. hefvermogen	Per dag	Per week
16,1 m	AUT 162	Telescoop	300 kg	€ 475,-	€ 1.300,-
16,1 m	AUT 162 Hybrid	Telescoop	300 kg	€ 500,-	€ 1.500,-
20,1 m	AUT 201	Telescoop / Jib	225 kg	€ 500,-	€ 1.500,-
20,5 m	AUT 204 Hybrid	Telescoop	300 kg	€ 500,-	€ 1.500,-
20,5 m	AUT 205	Telescoop	300 kg	€ 500,-	€ 1.500,-
21,0 m	AUK 210	Knik-telescoop	200 kg	€ 550,-	€ 1.675,-
23,0 m	AUT 230	Telescoop	300 kg	€ 775,-	€ 1.950,-
24,0 m	AUT 240	Telescoop	250 kg	€ 775,-	€ 1.950,-
25,1 m	AUK 250	Knik-telescoop	250 kg	€ 850,-	€ 2.500,-
27,0 m	AUT 270	Telescoop	230 kg	€ 950,-	€ 2.750,-



Aanhanghoogwerkers

Werkhoogte	Type	Uitvoering	Aandrijving	Gewicht	Per dag	Per week
12,2 m	AHK 120	Knik-telescoop	Accu	1.400 kg	€ 175,-	€ 400,-
17,1 m	AHK 170	Knik-telescoop	Accu	2.300 kg	€ 275,-	€ 775,-
25,0 m	AHT 250	Telescoop	Accu / Diesel	3.200 kg	€ 525,-	€ 1.425,-
30,0 m	AHT 300	Telescoop	Accu / Diesel	3.500 kg	€ 625,-	€ 1.850,-



Spinhoogwerkers

Werkhoogte	Type	Uitvoering	Breedte transp.	Doorrijhoogte	Gewicht	Per dag	Per week
14,7 m	SPK 15	Knik-telescoop	0,78 m	1,99 m	1.920 kg	€ 500,-	€ 1.200,-
16,0 m	SPK 16	Knik-telescoop	0,94 m	1,98 m	2.100 kg	€ 500,-	€ 1.200,-
16,8 m	SPK 17	Knik-telescoop	0,98 m	1,99 m	2.100 kg	€ 600,-	€ 1.400,-
18,3 m	SPK 18	Knik-telescoop	0,78 m	1,99 m	2.400 kg	€ 750,-	€ 1.800,-
20,1 m	SPK 20	Knik-telescoop	0,80 m	1,99 m	2.880 kg	€ 825,-	€ 2.025,-
21,2 m	SPK 21	Knik-telescoop	0,98 m	1,97 m	2.500 kg	€ 825,-	€ 2.025,-
23,0 m	SPK 23	Knik-telescoop	0,98 m	1,97 m	2.990 kg	€ 975,-	€ 2.300,-
25,7 m	SPK 26	Knik-telescoop	0,99 m	1,98 m	4.365 kg	€ 1.000,-	€ 3.000,-
27,5 m	SPK 275	Knik-telescoop	1,10 m	2,19 m	5.050 kg	€ 1.000,-	€ 3.000,-
30,0 m	SPT 30	Telescoop	1,58 m	1,98 m	4.300 kg	€ 1.200,-	€ 3.250,-
35,0 m	SPT 35	Telescoop	1,58 m	1,99 m	5.400 kg	€ 1.650,-	€ 4.100,-
35,5 m	SPT 36	Telescoop	1,58 m	1,98 m	4.900 kg	€ 1.650,-	€ 4.100,-



Notities

- Het type SPT 35 is ook beschikbaar met een XL werkbak van 2.00 meter!

- Noordwijk 071 5 320 123 | Amsterdam 020 2 380 374 | Nunspeet 0341 25 24 51 | Moerdijk 0168 74 51 50

- Bel HWS Verhuur voor goed advies en scherpe tarieven!

-

-

Heftrucks

Type	Uitvoering	Max. hefvermogen	Per dag	Per week
HTA 1500	Accu	1.500 kg	€ 175,-	€ 330,-
HTD 1500	Diesel	1.500 kg	€ 175,-	€ 330,-
HTA 2000	Accu	2.000 kg	€ 195,-	€ 355,-
HTD 2000	Diesel	2.000 kg	€ 195,-	€ 355,-
HTA 2500	Accu	2.500 kg	€ 195,-	€ 385,-
HTD 3000	Diesel	3.000 kg	€ 225,-	€ 410,-
HTA 3000	Accu	3.000 kg	€ 250,-	€ 465,-
M25-4RT	Diesel 4x4	2.500 kg	€ 275,-	€ 495,-
M30-4RT	Diesel 4x4	3.000 kg	€ 275,-	€ 495,-

Een aantal modellen kunnen geleverd worden met een 6-meter mast voor een meerprijs van € 30,- per week.



Notities

- *HWS Verhuur biedt de opleiding Bediener heftruck TUV aan voor het veilig werken met de heftruck.*

- *De M25-4RT heeft een doorrijhoogte van slechts 2 meter!*

-

-

-

Verreikers

Lepel hoogte	Type	Max. hefverm.	Breedte	Gewicht	Per dag	Per week
5,8 m	VR 266	2.600 kg	2,04 m	6.300 kg	€ 350,-	€ 750,-
9,0 m	VR 3509	3.500 kg	2,38 m	8.600 kg	€ 375,-	€ 850,-
10,5 m	VR 3510	3.500 kg	2,04 m	7.220 kg	€ 375,-	€ 850,-
11,5 m	VR 3512	3.500 kg	2,38 m	10.000 kg	€ 425,-	€ 875,-
13,0 m	VR 3513	3.500 kg	2,38 m	11.000 kg	€ 450,-	€ 975,-
13,0 m	VR 4013	4.000 kg	2,38 m	11.800 kg	€ 475,-	€ 1.000,-
13,6 m	VR 3514	3.500 kg	2,41 m	9.330 kg	€ 500,-	€ 1.100,-
17,3 m	VR 4017	4.000 kg	2,50 m	12.310 kg	€ 525,-	€ 1.200,-
20,6 m	VR 2150 roto	4.999 kg	2,43 m	16.095 kg	Op aanvraag	Op aanvraag
	Hijsarm	2.500 kg		210 kg	€ 55,-	€ 100,-



Notities

- HWS Verhuur biedt de opleiding Bediener verreiker TUV aan voor het veilig werken met de verreiker.

-

-

-

-

Low Level Hoogwerkers

Werkhoogte	Type	Gebruikstoepassing	Max. platform	Max. hefverm.	Gewicht	Per dag	Per week
3,5 m	LL 350 M/M	Binnen	0,60 x 0,72 m	150 kg	180 kg	€ 50,-	€ 110,-
4,2 m	LL 420 M/M	Binnen	0,64 x 0,85 m	150 kg	305 kg	€ 70,-	€ 140,-
4,2 m	LL 420 M/M	Binnen/Buiten	0,64 x 0,85 m	150 kg	340 kg	€ 75,-	€ 150,-
4,5 m	LL 450 M/E	Binnen	0,73 x 1,00 m	200 kg	285 kg	€ 80,-	€ 160,-
4,5 m	LL 450 E/E (1 x L)	Binnen/Buiten	0,73 x 1,00 m	200 kg	500 kg	€ 90,-	€ 190,-
4,5 m	LL 450 E/E (2 x L)	Binnen/Buiten	0,72 x 2,00 m	200 kg	550 kg	€ 100,-	€ 200,-
5,1 m	LL 510 M/E	Binnen	0,75 x 1,52 m	250 kg	342 kg	€ 80,-	€ 160,-



- LL : Low Level
- M/M : Manueel verplaatsbaar / manueel in hoogte verstelbaar
- M/E : Manueel verplaatsbaar / elektrisch in hoogte verstelbaar
- E/E : Elektrisch verplaatsbaar / elektrisch in hoogte verstelbaar
- 1 x L : Uitschuifbaar dek
- 2 x L : Dubbel uitschuifbaar dek

Low Level hoogwerkers :
Hét veilige alternatief voor ladders en steigers

Masthoogwerkers

Werkhoogte	Type	Knikhoogte	Breedte transport	Gewicht	Per dag	Per week
5,6 m	EP 56 **	-	0,76 m	790 kg	€ 150,-	€ 240,-
6,7 m	MH 6 **	-	0,77 m	971 kg	€ 150,-	€ 240,-
8,0 m	GR 20	-	0,80 m	1.112 kg	€ 210,-	€ 440,-
8,2 m	MH 8	5,08 m	0,99 m	2.100 kg	€ 150,-	€ 600,-
9,6 m	EP 94 **	-	0,74 m	330 kg	€ 150,-	€ 300,-
10,0 m	MH 10	6,40 m	1,00 m	2.765 kg / 3.300 kg	€ 150,-	€ 600,-
11,0 m	EP 108 **	-	0,74 m	352 kg	€ 200,-	€ 350,-
13,1 m	EP 131 **	-	0,74 m	472 kg	€ 250,-	€ 450,-

** = Alleen binnen gebruik



Notities

- Kijk op onze website [hws.nl](https://www.hws.nl) voor meer informatie over de specificaties.

-

-

-

-

-

-

Opleidingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte boekt u bij HWS Verhuur

Het gaat bij verhuur van hoogwerkers niet alleen om het werken met veilige en gekeurde machines, maar ook om een veilige manier van werken. Machines moeten deskundig bediend worden en wij helpen de klant aan deze kennis door het bieden van de juiste opleiding die nodig is voor het veilig werken op hoogte. Huurder is verantwoordelijk voor duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van de machines in een veilige werkomgeving.

HWS Verhuur neemt ook haar verantwoordelijkheid voor het veilig gebruiken van ons verhuurmaterieel door het aanbieden van de juiste opleidingen die nodig zijn voor het veilig en efficiënt werken op hoogte. Ons opleidingscentra zijn gevestigd in Noordwijk en Moerdijk en de trainingen worden uitgevoerd door één van onze eigen instructeurs. Ook kunnen wij voor u een In-Company training verzorgen, een opleiding aanpassen aan de werkzaamheden in uw bedrijf of op een ander cursuscentrum.

Ook voor spoedaanvragen bent u bij ons aan het juiste adres! Wij denken graag met u mee!
Bel ons voor vrijblijvend advies op 085 303 0042.



Verschillende types opleidingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte

Opleiding

Bediener hoogwerker TUV (mogelijk met code 95)

Bediener hoogwerker IPAF

Bediener hoogwerker SSVV/SOG

Bediener heftruck TUV (mogelijk met code 95)

Bediener Verreiker TUV

VCA basis (dagcursus en/of examen)

VCA vol (dagcursus en/of examen)

***Kijk op onze website [hws.nl/](https://www.hws.nl/)
opleidingen of bel 071 5 320 123***



Afbeelding gebruikt met toestemming van IPAF.org

Veiligheid

Type		Per week
Veiligheidsharnassen (minimale huurperiode 1 week)	Per stuk	€ 20,-

Rijplaten

Type		Per week
Rijplaten (min. 6 rijplaten per levering, minimale huurperiode 1 week)	Per stuk	€ 15,-
Transportkosten rijplaten	Per rit	€ 115,-

Transport

Type	Per rit
Aanvoerkosten	Op aanvraag
Afvoerkosten	Op aanvraag

HWS Verhuur beschikt over een logistiek wagenpark in eigen beheer. Op ieder moment kunnen wij daardoor vakkundig transporteren naar elke werklocatie in Nederland. Onze transportafdeling beschikt over transportmiddelen bestaande uit trucks, diepladers en bakwagens die in topconditie gehouden worden. Ook vervangt HWS Verhuur regelmatig haar logistieke middelen volgens de laatste milieutechnische ontwikkelingen, want HWS Verhuur wil zo duurzaam mogelijk transporteren.



Algemene informatie

Alle genoemde prijzen zijn in euro's exclusief:

- Transportkosten
- BTW
- 11% verzekeringspremie over het netto huurtarief
- Zaterdagen, zondagen en meervoudige shifts worden apart berekend

Alle vermelde huurtarieven zijn gebaseerd op 8 aaneengesloten werkuren per etmaal tussen 07.00 en 17.00 uur, en maximaal 40 werkuren per week.

Deze huurwijzer is slechts als leidraad bedoeld en is als zodanig niet juridisch bindend. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Tussentijdse prijs en technische wijzigingen zijn voorbehouden.

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website: [hws.nl](https://www.hws.nl)



Bedieningsinstructie hoogwerkers, verreikers en heftrucks

Let op: Lees eerst deze instructie alvorens de machine te gebruiken!

INLEIDING

Een hoogwerker biedt een veilige manier van werken op hoogte en verreikers en heftrucks bieden de mogelijkheid om op een veilige manier lasten te verplaatsen. Het gebruik van hoogwerkers, verreikers en heftrucks is uitsluitend toegestaan aan personen die minimaal 18 jaar oud zijn en een specifieke deskundigheid voor het bedienen van deze machines bezitten. Bij voorkeur zijn gebruikers in het bezit van een erkend hoogwerker-, verreiker- of heftruckopleiding.

Een hoogwerker is een hefwerktuig dat bestemd is voor het verplaatsen van personen en materieel naar werkposities. Vanaf het werkplatform worden werkzaamheden uitgevoerd en mag zonder aanvullende maatregelen niet op hoogte worden in- of uitgestapt. Een hoogwerker is geen hijskraan.

Bij het niet opvolgen van de bedieningsinstructie of bij onzorgvuldig gebruik, neemt u het risico bij schade of letsel uitgesloten te worden van uw WAM-dekking en/of Casco-dekking. Hieruit voortvloeiende kosten zullen dan bij u in rekening worden gebracht.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

HWS, IPAF en TUV adviseren bij alle hoogwerkers met een (knik)telescoopmast het gebruik van een volledig lichaamsharnas met een kort instelbaar koord. Overige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) overeenkomstig de Arbo-wet en de mogelijk (lokale)

bepalingen, bijv. veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, handschoenen, helm.

INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME. LET OP:

- bewijs van huidige en geldige keuring
- aanwezigheid van bedieningsinstructie
- vloeistofniveaus (motorolie, hydraulische olie, brandstof, accu/ demi water)
- lekkages (bij olielekkage te allen tijde stoppen met het bedienen van de hoogwerker i.v.m. vervolgschade en veiligheid van de machine)
- banden en wielen
- beschadigingen
- ontbrekende, loszittende onderdelen

De bediener van een machine moet voldoende geïnstrueerd zijn en ten minste onderstaande weten:

- wat is het veilige laadvermogen / werkbakbelasting
- maximum aantal te vervoeren mensen
- maximale windsnelheid voor veilige bediening

Bij een windkracht van 12,5 m/s (windkracht 6) of meer (zie typeplaat) en bij opkomend onweer moet het werken in een hoogwerker direct gestaakt worden.

TEST DE MACHINE

Bedien de basisfuncties van de machine, zoals heffen, zwenken en telescoperen, om de machine op functies en goede werking te controleren.

Test de nooddaalinrichting. Bij enige twijfel altijd contact met HWS Verhuur opnemen.

VERKEN HET WERKGEBIED

- waaruit bestaat de ondergrond
- is de ondergrond vlak en voldoende draagkrachtig
- gebruik bij twijfel altijd geschikte rij- of stempelplaten
- verken de route te voet
- wat is de maximale grond- en bodembelasting
- zijn kelders, ondergrondse leidingen en/of tanks aanwezig
- wees bewust van de situatie

OPSTELLEN VAN DE HOOGWERKER

- wees bewust van de bodemcondities
- gebruik bij stempelmachines, voldoende grote stempelplaten
- zet het werkgebied af
- overtuig u ervan dat de hoogwerker horizontaal staat
- kom niet in conflict met andere werkzaamheden
- stel de machine niet op boven ondergrondse leidingen e.d.

Indien u niet overtuigd bent dat u voldoende geïnstrueerd bent om de machine veilig te gebruiken, bel dan: 071 - 5 320 123.

Bedieningsinstructie hoogwerkers, verreikers en heftrucks

Let op: Lees eerst deze instructie alvorens de machine te gebruiken!

BEDIENEN VAN DE MACHINE

- heeft u een reddingsplan
- let op de veilige werkbelasting
- houdt rekening met wind en weer
- observeer rondom, boven en onder de werkplek
- bedien de bedieningshandels gelijkmatig en kalm
- houdt de volgende volgorde aan bij hoogwerkers:
HEFFEN: eerst heffen en/of zwenken – als laatste uitschuiven
DALEN: eerst inschuiven, daarna dalen en/of zwenken

EINDE VAN DE WERKZAAMHEDEN

- parkeer de machine op een vlakke, stevige ondergrond
- zet bij hoogwerkers en verreikers de mast omhoog; bij schaarliften het platform op 3 meter hoogte.
- houdt rekening met de weersomstandigheden
- houdt rekening met de omgeving en met obstakels
- druk de noodstopknop in
- draai de contactsleutel naar UIT en verwijder deze
- sluit machine af tegen onbevoegd gebruik
- zorg voor voldoende brandstof en/of opgeladen accu's i.v.m. het transport
- Plaats de machine op de afgeleverde locatie. Indien anders dient dit altijd in overleg te gaan met de planning van HWS Verhuur.

WAT TE DOEN BIJ STORING

Controleer, voor u HWS Verhuur belt, altijd of:

- de noodstop 'uitgetrokken' is
 - het contact aan staat
 - de hoofdschakelaar aan staat
 - de stekker van de bedieningskast vastzit
 - de batterijen geladen zijn
 - er voldoende brandstof in de tank zit
 - de machine goed afgestempeld staat
- Als u geen oorzaak van de storing kunt vaststellen, noteer dan:
- machine type en vlootnummer (geel H-nummer)
 - het juiste werkadres met straat- en huisnummer
 - een omschrijving van de storing
- Bel de technische dienst van HWS Verhuur: 071 - 5 730 801 of 071 - 5 320 123 keuze 2.

Volg deze instructies te allen tijde op!

WAT TE DOEN BIJ SCHADE

- Wanneer er schade ontstaat, door het gebruik van de machine, aan de omgeving of aan de machine zelf, belt u direct naar HWS Verhuur: 071 - 5 320 123.
- indien noodzakelijk, breng uzelf in veiligheid.
 - stel vervolgens de omgeving veilig
 - voorkom verdere gevolgschade (bij olie lekkage te allen tijde stoppen met het bedienen van de hoogwerker in verband met vervolgschade en veiligheid van de machine)
 - volg de instructies van HWS Verhuur op

LET OP:

- SLEPEN en/of HIJSEN van machines uitsluitend in overleg met HWS Verhuur
- NOOIT het werkplatform ergens aan vastmaken en/of vergroten
- NOOIT sieraden of losse kledingstukken dragen tijdens het bedienen van een hoogwerker
- NOOIT begrenzings- of beveiligingsschakelaars of – inrichtingen overbruggen of buiten werking stellen
- NOOIT een machine bedienen onder invloed van drugs / alcohol
- NOOIT het werkplatform afknellen of afklemmen door kabels, touwen of slangen
- NOOIT proberen om een bekneld werkplatform los te maken wanneer er zich nog mensen in bevinden

Bent u getraind om hoogwerkers te gebruiken? Zo niet, laat u dan opleiden door HWS Verhuur: [hws.nl/opleidingen](https://www.hws.nl/opleidingen)



2025

Vestiging Noordwijk

De Hooge Krocht 106
2201 EZ Noordwijk
Tel.: 071 5 320 123

Vestiging Nunspeet

Industrieweg 64G
8071 CV Nunspeet
Tel.: 0341 25 24 51

Vestiging Amsterdam

Petroleumhavenweg 16-18
1041 AC Amsterdam
Tel.: 020 2 380 374

Vestiging Moerdijk

Oostelijke Randweg 16
4782 PZ Moerdijk
Tel.: 0168 74 51 50



[hws.nl](https://www.hws.nl) | info@hws.nl